

Manyetik (Gizli) Dolap Kilidi Kullanım Kılavuzu

Teknik Parametreler

- Yönetici kart kapasitesi: 2 Adet
- Servis (görevli) kart kapasitesi: 3 Adet
- Misafir kart kapasitesi: 10 Adet
- Pil tipi: 4 adet ince kalem pil

1. Kart Türleri

Kartlar 3 gruba ayrılır;

- Yönetici kartı (2 adet)
- Servis (görevli) kartı (3 adet)
- Misafir kartı (en fazla 10 adet)

Yönetici kartı;

- Servis ve misafir kartlarını eklemek için kullanılır
- Her modda okutulabilir

Servis Kartı;

- Çift kart modunda, misafir kartı ile birlikte kilidi açmak için kullanılır

2. Ayar Fonksiyonları

A) Başlatma (Reset)

- o Kilit üzerindeki düğmeye 3 saniye basılı tut
- o Bip sesi gelir
- o Tüm kartlar silinir
- o Varsayılan;
 - Tek kart modu aktif
 - Ses açık
 - Kilit açık durumda

B) Yönetici Kartı Tanımlama

- o Kilit boşsa direkt yönetici kart tanımlanabilir
- o Maksimum 2 adet

C) Geçersiz Kart

- o Tanımsız kart okutulursa:3 kısa bip

D) Kart Ekleme

- Yönetici kart okutulunca:
 - Kilit açılır
 - Kısa bip sesi devam eder
- Bu sırada
 - İlk 3 kart = **servis kartı**
 - Diğerleri = **misafir kartı**
- Sesler
 - Başarılı ekleme: 1 bip
 - Kart zaten kayıtlı: 2 bip
 - Hafıza dolu: 4 bip

3. Kilit Açma Fonksiyonu

A) Tek Kart Modu

- Servis veya misafir kart okut
- Kilit açılır
- 5 saniye sonra otomatik kapanır

B) Çift Kart Modu

- İlk kart okutulur (servis veya misafir)
- 5 saniye içinde ikinci kart okutulur
- Kilit açılır
- 5 saniye sonra kapanır

4. Yönetici Kart Fonksiyonları

A) 1 kez okutma:

- Kart ekleme moduna girer

B) 2 kez okutma:

- Ardından servis kart okut
- 5 saniye sonra
 - 1 bip -> Tek kart modu
 - 2 bip -> Çift kart modu

C) 3 kez okutma:

- 5 saniye sonra;
- Tüm servis ve misafir kartları silinir

D) 4 kez okutma:

- Ses aç kapat

E) 5 kez okutma

- Tüm kartlar silinir
- Fabrika ayarlarına döner